

MODE D'EMPLOI

Spray UMONIUM38® Master Food

Ce spray sert à **désinfecter la cuve inférieure** de votre Berkey® — celle qui reçoit l'eau déjà purifiée. Dix minutes de manipulation, puis un premier cycle d'eau que vous jetterez.

Vous referez les mêmes gestes à chaque changement de saison, lors de l'entretien complet de votre Berkey®.

Avant de commencer. Votre Berkey® doit être monté et vos éléments de purification Black Berkey® amorcés. Prévoyez le spray, votre microfibre inox et un point d'eau.

La cuve supérieure ne se désinfecte pas : l'eau qu'on y verse va être purifiée de toute façon, c'est le travail de vos éléments de purification.

Les six gestes, dans l'ordre

- 1 Vaporisez l'intérieur de la cuve inférieure**

Régalez le bouchon sur la **position fine** — c'est la position désinfection. Quelques pulvérisations suffisent, inutile de noyer la cuve.
(La position mousse, elle, sert au nettoyage : vous vous en servirez à l'entretien complet, avant cette étape-ci.)
- 2 Étalez à la microfibre inox**

Prenez de préférence la **microfibre inox — la bleue**, conçue pour l'acier inoxydable. Trois surfaces :

 - l'intérieur de la **cuve inférieure** ;
 - le **dessous extérieur de la cuve supérieure** ;
 - le **robinet**, à l'extérieur.

Pourquoi celles-là ?
Ce sont les surfaces que l'eau touche *après* avoir été purifiée.
Tout le reste est traité par vos éléments de purification Black Berkey®.
- 3 Laissez agir cinq minutes, puis laissez sécher**

Cinq minutes, c'est le temps de contact minimum indiqué par le fabricant.
Ne rincez pas à la main : le rinçage se fera tout seul à l'étape 5.

Pourquoi ne pas rincer maintenant ?
Parce que rincer à la main obligerait à rouvrir et à manipuler la cuve que vous venez tout juste de sécuriser.
Le premier cycle d'eau fait le même travail — **mais cuve fermée**.
- 4 Emboîtez les deux cuves l'une sur l'autre**

Reposez la cuve supérieure sur la cuve inférieure et installez l'ensemble à sa place définitive.
- 5 Quand le cycle est terminé, videz par le robinet**

Remplissez la cuve supérieure à ras bord — la cuve inférieure est vide, elle peut tout recevoir.
Le cycle est terminé quand toute l'eau du haut est descendue en bas : sa durée varie selon le modèle que vous avez choisi.
Videz alors la cuve inférieure **par le robinet**, à l'évier ou dans un seau.
Ce premier cycle se jette.
C'est ici que se fait le rinçage.
Ce cycle est à jeter de toute façon, puisque vos éléments de purification Black Berkey® ont été amorcés à l'eau du robinet.
Il emporte l'excédent de produit sans que vous ayez rien rouvert.
Et en sortant par le robinet, il en rince l'intérieur — le seul moyen de l'atteindre.
- 6 Remplissez à nouveau — votre Berkey® est prêt**

Cette eau-là, vous pouvez la boire.
Servez-vous par le robinet, et remplissez par le haut sans soulever la cuve supérieure.

À RETENIR

- **Ne séparez plus les deux cuves** jusqu'au prochain entretien : remplissez par le haut, servez par le robinet. Votre eau purifiée n'a plus de chlore pour la protéger, et chaque fois qu'on soulève la cuve supérieure, on la remet à l'air et à la lumière.
La garder fermée, c'est ce qui la garde propre.
- **Rendez-vous au prochain changement de saison** pour l'entretien complet de votre Berkey®.
Vous referez les six gestes de cette page, précédés cette fois d'un nettoyage en position mousse.

Le produit

L'UMONIUM38® Master Food est un **détergent-désinfectant de surface de qualité professionnelle**.

« **Master Food** » est le nom de sa gamme alimentaire : il est conçu pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, et non détourné d'un usage ménager.

Nous ne l'avons pas choisi au hasard.

Pour le contact alimentaire

Conçu pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, humaines et animales.

Compatible avec les processus HACCP.

Sans CMR, sans perturbateur endocrinien

Sans composant carcinogène, mutagène ou reprotoxique.

Ni aldéhyde, ni peroxyde, ni biguanide.

Fabriqué en Belgique

Laboratoire Huckert's International, à Wavre.

Qualité et traçabilité sous ISO 9001:2015.

pH 7, non corrosif

Sans danger pour l'inox de vos cuves.

Prêt à l'emploi, non irritant pour la peau.

Aucune vapeur dangereuse

Ininflammable et biodégradable.

Vous l'utilisez dans votre cuisine, fenêtre fermée si vous voulez.

500 ml · stable 36 mois

Environ 500 pulvérisations.

À raison de 5 par entretien, à chaque changement de saison, un flacon couvre largement ses 36 mois de conservation.

Deux positions : mousse et fine.

Composition : chlorure d'alkyl (C12-16) diméthylbenzyl ammonium (ADBAC/BKC C12-16).

Produit biocide conforme au règlement (UE) n° 528/2012.

Efficacité vérifiée selon neuf normes européennes (EN 1040, 1275, 1276, 1650, 13610, 13697, 14348, 14476 et 14563), avec des temps de contact de 1 à 15 minutes selon la norme.

Réf. fabricant PF 12520, flacon vaporisateur 500 ml.

POUR PRÉSERVER VOS ÉLÉMENTS DE PURIFICATION ET VOTRE GARANTIE

• Nettoyez vos éléments de purification Black Berkey® uniquement à l'eau claire et froide.

Nous vous conseillons d'utiliser la microfibre abrasive, disponible sur notre site www.berkeybenelux.com.

Un nettoyage chimique les rendrait irrécupérables et **annulerait la garantie du fabricant**.

Produits à proscrire : savon, détergent, produit vaisselle, vinaigre...

Ils se logeraient dans les pores de vos éléments de purification et en abîmeraient la structure.

Le vinaigre est la première cause de casse que nous constatons.

Le seul cas où vous pouvez utiliser du vinaigre : pour nettoyer vos cuves en inox, en cas de concentration excessive de calcaire.

• Utilisez uniquement de l'eau froide sur vos éléments de purification, car l'eau chaude les abîmerait.

• Utilisez le spray UMONIUM38® Master Food uniquement pour la cuve inférieure, puisque dans la cuve supérieure, vos éléments de purification Black Berkey® font déjà leur travail.

Une hésitation, un conseil, une question ? Contactez-nous.

Le plus simple, c'est WhatsApp — et tout y passe : écrivez-nous, envoyez-nous une photo ou une courte vidéo de votre installation, appelez-nous, ou laissez-nous un message vocal si vous préférez parler.

Un joint mal placé, un papillon usé, un débit qui goutte : nous voyons tout de suite de quoi il s'agit.

WhatsApp +32 473 40 86 35 appel, message, photo

GSM +32 473 40 86 35 appel, SMS

Fixe +32 87 70 12 51 appel

info@berkeybenelux.com

www.berkeybenelux.com

Rue Grihanster 8 · 4870 Nessonvaux · Belgique

Berkey Benelux — en Belgique depuis 2012.

Berkey® et Black Berkey® sont des marques déposées de leur titulaire.

UMONIUM38® est une marque déposée du Laboratoire Huckert's International.

Les caractéristiques du produit sont celles de sa fiche technique FP00380 FR (éd. 3.2).

Conservez ce mode d'emploi avec votre appareil : vous le reprendrez à chaque changement de saison.