

MODE D'EMPLOI ET CONSEILS

Robinet niveau d'eau inox Berkey®

Le robinet niveau d'eau Berkey® vous indique la quantité d'eau qui se trouve dans votre cuve inférieure. Ce niveau vous permet de savoir combien d'eau vous pourrez ajouter dans la cuve supérieure, sans devoir la soulever. **C'est important** : toute l'eau versée en haut descend par gravité dans la cuve inférieure. Si vous en versez plus que la place disponible en bas, votre Berkey® débordera.

Avant de commencer. Le montage pas à pas figure sur la notice technique du fabricant, dans votre boîte.

Quelques informations utiles à savoir

- Dans le tube en verre, une **bille très légère flotte** : elle monte et descend avec le niveau d'eau de la cuve inférieure.
- Le **petit trou au centre du bouchon supérieur** laisse entrer l'air, ce qui permet au niveau d'eau de bouger.

Vos questions, nos astuces maison

- ? Comment fixer mon robinet niveau d'eau sans qu'il fuie ?**
Notre astuce maison : à deux mains.
Main droite dans la cuve : elle maintient l'écrou cranté.
Main gauche dehors : elle tourne le robinet **dans le sens des aiguilles d'une montre** ⤵, sans forcer, jusqu'à ce qu'il tienne droit.
- ? Mon robinet niveau d'eau fuit en bas du tube en verre : que faire ?**
Revissez le bouchon supérieur à la main, sans forcer, en tenant le tube en inox de l'autre main. Vérifiez que le joint en silicone est bien dans le bouchon (un joint de rechange est inclus dans votre boîte).
Pourquoi ? Le bouchon supérieur est sans doute mal vissé.
- ? De l'eau coule autour de l'écrou, contre la cuve : que faire ?**
Revissez l'écrou à deux mains, comme dans notre astuce maison, sans forcer. Vérifiez que le joint noir sous la cuve reste hors des rondelles.
- ? La bille de mon niveau d'eau ne bouge plus : que faire ?**
Avec une seringue d'amorçage, soufflez doucement dans le petit trou du bouchon supérieur. Votre bille se replacera au niveau de l'eau.
Pourquoi ? Elle est sans doute collée au verre.
- ? Comment enlever le calcaire de mon robinet niveau d'eau ?**
Retirez la cuve supérieure.
Remplissez la cuve inférieure d'eau tiède et de vinaigre.
Laissez agir deux heures, videz par le robinet et rincez : votre système sera à nouveau tout propre.
Pourquoi retirer la cuve supérieure ? Pour tenir vos éléments de purification à l'écart du vinaigre.
- ? Mon tube en verre est cassé : que faire ?**
Le tube est vendu uniquement avec le robinet complet : appelez-nous, nous vous conseillerons.

COMMENT NETTOYER MON ROBINET NIVEAU D'EAU BERKEY® ?

Idéalement, sans le démonter.

Pourquoi ? Avec le spray antibactérien, le produit passe par le robinet et nettoie l'intérieur du système en même temps. Sans spray : veillez bien à l'hygiène de votre cuve inférieure.

Pourquoi ne pas démonter votre robinet niveau d'eau ?

Une fois sorti, le tube en verre roule et peut se casser facilement.

Au remontage, un bouchon supérieur mal revissé n'appuie plus assez sur le tube en verre : l'eau fuit à sa base.

Vous avez une question à laquelle nous n'avons pas encore répondu ? Contactez-nous.

WhatsApp +32 473 40 86 35 appel, message, photo

GSM +32 473 40 86 35 appel, SMS

Fixe +32 87 70 12 51 appel

info@berkeybenelux.com

www.berkeybenelux.com

Rue Grihanster 8 · 4870 Nessonvaux · Belgique

Berkey® est une marque déposée de son titulaire.